

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Jeżeli nie używasz zabawki, wyłącz ją.
- Zabawki czyść suchym i czystym materiałem.
- Nie wystawiaj samochodu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Przechowuj zabawki w suchym miejscu.
- Zabawka nie może być zanurzona w wodzie ponieważ doszłoby do uszkodzenia części elektronicznych.

RADY I WSKAZÓWKI

- Nie używaj różnych typu baterii, nie korzystaj z nowych i używanych baterii jednocześnie (tylko pilot).
- Doładowywanie baterii może wykonywać wyłącznie osoba dorosła.
- Nie doprowadź do zwarcia.
- Wkładaj baterie według instrukcji – odpowiednia polaryzacja.
- Baterie, które nie są wielokrotnego użytku, nie doładowywuj.
- Baterie do wielokrotnego ładowania muszą być wyciągnięte z pilota przed ładowaniem.
- Korzystaj tylko z baterii polecanych przez producentów.
- Zużyte baterie usuń z pilota.
- Nie mieszaj nowych i starych baterii.
- Nie wystawiaj baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i ognia.
- Jeżeli ciecz z akumulatora wyleje się na skórę, natychmiast oczyść dane miejsce pod bieżącą wodą.
- Zawsze używaj ładowarki dostosowanej do rodzaju baterii.
- Plastikowe opakowanie nie jest przeznaczone do zabawy i może spowodować uduszenie. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Segreguj zużyte baterie i akumulatory. Nigdy nie wyrzucaj ich do ognia!

Dystrybutor:

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 962/27d, Praha 9
info@cqe.pl
www.toy.cz
tel: 284 000 160