

# GameSir Nova

## INSTRUKCE

### STAV PŘIPOJENÍ:

Indikátor	Instrukce
Pomalé blikání (1 bliknutí za sekundu)	Stav opětovného připojení * Ve stavu opětovného připojení lze řídicí jednotku připojit pouze k poslednímu spárovanému zařízení v aktuálním režimu. * Chcete-li násilně přepnout do režimu párování, stiskněte a podržte tlačítko Snímku a Domů po dobu 3 sekund.
Rychlé blikání (2 bliknutí za sekundu)	Stav párování * Řídicí jednotka je v režimu párování a může být nalezena zařízeními. * Po spárování se zařízením v aktuálním režimu přejde ovladač automaticky do stavu opětovného připojení při každém zapnutí.
Svítil	Stav připojení * Chcete-li ovladač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Domů po dobu 5 sekund.

### PŘIZPŮSOBENÍ SVĚTELNÝCH EFEKTŮ RGB POMOCÍ TLAČÍTKA M:

Hold +Button  
+ -Button for 2s



Přepínání mezi XInput / NS Pro / Android MODES

Hold M  
+ L3/R3 for 2s




Aktivace/deaktivace deadzone pro levou/pravou páčku

Hold M  
+ B Button for 2s




Výměna tlačítek A a B, X a Y

Hold M +  
Left Stick Left/Right




CYKLUS SVĚTELNÝCH EFEKTŮ MONOCHROMATICKÝ - DÝCHÁNÍ - FANTASY  
(VÝCHOZÍ) - DUHA - RADAR - VYPNUTO

Hold M +  
D-Pad Left/Right




SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI ANIMACE PRO REŽIMY DÝCHÁNÍ, FANTAZIE A  
DUHY.

Hold M  
+ Left Stick Up/Down



ZVÝŠENÍ / SNÍŽENÍ ÚROVNĚ JASU OSVĚTLENÍ

Hold M +  
Right Stick Rotation



NASTAVENÍ HODNOTY BARVY V MONOCHROMATICKÉM, DECHOVÉM A  
RADAROVÉM REŽIMU.

Hold M +  
D-Pad Up/Down



ZVÝŠENÍ / SNÍŽENÍ HODNOT SYTOSTI BAREV V MONOCHROMATICKÉM,  
DECHOVÉM A RADAROVÉM REŽIMU.