










# GameSir Nova Lite

## INSTRUKCJA:

### Instrukcja obsługi:

Opis	Działanie
Zasilanie włączone	Krótkie naciśnięcie przycisku Home lub przycisków kombinacji (A/B/X/Y + Home)
Ręczne wyłączenie zasilania	Naciśnij przycisk Home przez 5 sekund
Automatyczne wyłączenie	Brak aktywności: 10 minut Brak połączenia w trybie parowania: 1 minuta Brak połączenia w trybie ponownego połączenia: 3 minuty
Ładowanie	Podczas ładowania wyłączonego kontrolera wskaźnik Home zmienia kolory, wskazując postęp ładowania, podzielony na pięć interwałów: czerwony (0%-25%), pomarańczowy (25%-50%), żółty (50%-75%), zielony (75%-90%) i 2-sekundowy zielony (90%-100%).
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii	Gdy poziom naładowania baterii kontrolera spadnie poniżej 10%, wskaźnik ekranu głównego mignie na pomarańczowo dwa razy na sekundę.

### Kombinacje przycisków:

Kombinacje przycisków	Opis
M + D- Góra/dół na padzie  + 	Zwiększanie/zmniejszanie intensywności wibracji uchwytów 5 biegów, 1. bieg wibracje wyłączony, 2. 25%, 3. 50%, 4. 75% (domyślnie), 5. 100%. * Konfiguracja zostanie nadal zapisana po ponownym uruchomieniu.
Przytrzymaj Menu + przycisk View przez 2s  + 	* Ta operacja jest obsługiwana tylko w trybie przewodowym. Możesz ręcznie przełączać się między trybami XInput/NS Pro/Android i zablokować tryb używany dla tego połączenia. Następnym razem, gdy połączysz się w ten sam sposób, nadal będzie w poprzednio przełączonym trybie. * Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk Home przez 10 sekund. Po włączeniu automatycznie rozpozna platformę.
Przytrzymaj M + przyciski LS/RS przez 2s  +  / 	Włącz/wyłącz tryb martwej strefy 0 lewego/prawego drążka * Konfiguracja zostanie nadal zapisana po ponownym uruchomieniu..
Przytrzymaj M + przycisk A buttons prze z2s  + 	Zmiana A-B,X-Y * Konfiguracja zostanie nadal zapisana po ponownym uruchomieniu..