

# Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Przczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.


## Przestroga




Rodzice/opiekunowie:  
należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

- Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.
- Przewodów nie należy wkładać do gniazd.
- Nie należy używać produktu z hubem USB ani z przedłużaczem. Produkt może wówczas nie działać poprawnie.
- Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.

## Zawartość



Kontroler ×1



Instrukcja obsługi × 1

## Platforma


### PC (Windows®11 / 10)

Wymagania systemowe	Port USB, połączenie internetowe
XInput	✓
DirectInput	×

### Ważne


Przed użyciem tego produktu z PC należy uważnie przeczytać instrukcję.

## Układ




## Podłączanie

- 1 Podłączyć przewód USB do portu USB komputera.



- 2 Nacisnąć Przycisk przewodnika, aby zakończyć podłączenie.



## Pobierz aplikację

### 『HORI Device Manager』 (Windows®11 / 10)


Aplikację „HORI Device Manager” należy pobrać ze strony internetowej produktu i zainstalować na komputerze.

Adres URL: <https://stores.horiusa.com/HPC-046U/manual>

W aplikacji można dostosować następujące funkcje:

■ D-Pad Input Settings ■ Profil ■ Tryb przypisania

## Profil



Diody LED zaświecą się odpowiednio, wskazując wybrany profil.

Profil	LED
1	zielony
2	czerwony
3	niebieski
4	Biały

Można błyskawicznie przetaczać się między profilami, naciskając przycisk FN.

(Użyj aplikacji -HORI Device Manager, aby ustawić profile).

## Główne funkcje

Wymiary zewnętrzne : 17 cm × 9 cm × 4,8 cm

Masa : 250 g

Długość przewodu : 3,0 m

\* Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.

\* Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

- Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.
- Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

#### UWAGA:

Wszelkie zmiany i modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do używania sprzętu.

#### INFORMACJA OD FCC

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Działanie urządzenia musi spełniać dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane ani używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

#### Uproszczona deklaracja zgodności

Niniejszym firma Hori oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Dla Wielkiej Brytanii: Niniejszym firma Hori oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami ustawowymi. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

#### INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na jakimkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie.

Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii.

W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych.



Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego roku od pierwotnej daty zakupu. Jeśli zgłoszenie gwarancyjne nie może zostać rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI.

W Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej prosimy o kontakt za pomocą formularza obsługi klienta:  
<https://stores.horiusa.com/contact-us/>

W Europie prosimy o kontakt pod adresem [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)

Informacje o gwarancji:  
<https://stores.horiusa.com/policies/>